

Pojemnik do poboru moczu jałowy chłopcy 1 sztuka

Cena: 2,25 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	pojemnik
Producent/ Dystrybutor	ART -MED E. JACHIMOWSKA H. KACZMARCZYK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Przed pobraniem moczu trzeba przede wszystkim bardzo dobrze umyć okolice cewki moczowej. Najlepiej to zrobić za pomocą wacików zamoczonych w letniej przegotowanej wodzie. W przypadku chłopców myjemy także skórę pod napletkiem (czasami widoczna jest tam biaława substancja, zwana mastką, którą należy usunąć), u dziewczynek rozchylamy także wargi sromowe, zachowując kierunek mycia z góry na dół (w stronę odbytu). Pamiętajmy o tym, aby oczyszczone okolice intymne u dziecka dokładnie osuszyć i odtłuścić, dopiero wtedy woreczek będzie dobrze przylegał do skóry. Należy umyć ręce i otworzyć opakowanie, przykleić woreczek tak, aby dokładnie przylegał do skóry, sprawdzić czy nigdzie nie odstaje. Jeśli jest chłodno, można dziecku założyć na wierzch luźno zapiętą pieluchę i okryć dziecko tak, aby nie marzło, dać pić. Można również po przyklejeniu woreczka wziąć maleństwo na ręce (w tej pozycji mniej się rusza) i dać pić. Jeśli dziecko jest aktywne, przygotuj się na konieczność powtórzenia pobrania moczu. Obserwuj dziecko! Zaleca się pomasażować jego dolną część brzuszka. Można również trzymając dziecko na ręku, przejść do łazienki i odkręcić delikatnie wodę w kranie. To powinno przyspieszyć oddanie moczu. Gdy dziecko zrobi siusiu, należy delikatnie ale zdecydowanie odkleić napełniony pojemnik ruchem od góry do dołu, załamać powierzchnię lepłą, skleić i włożyć do sterylnej plastikowej pojemnika, nabytego w aptece. UWAGA! Jeśli jest to możliwe pobieramy mocz rano jeszcze przed karmieniem. Jeśli złapiemy mocz w nocy i musimy czekać do rana (pamiętajmy, że kontakt pojemnika z ciałem dziecka nie powinien przekraczać 60 min.), przechowujemy go w lodówce w temperaturze +4o, najlepiej na drzwiach lodówki. **Niedozwolone jest** pobieranie moczu do nocnika i przelewania do pojemnika pobieranie moczu do pojemników innych, niż zakupionych w aptece (np. wygotowane słoiki czy też butelki – nie są dozwolone) przechowywanie moczu w wysokiej temperaturze (bardzo szybko namnażają się bakterie) pobieranie moczu w trakcie leczenia antybiotykiem – powoduje zafałszowanie wyników badań